



Els Van Dessel
Mimosalaan 1
2500 Lier
Tel: 0478 29 94 53
rek nr.: **BE05 6451 0427 9075**
BTW BE 0848 556 592

Handleiding Perculator

(10.5 liter - max 70 tassen - 45min opwarmtijd)

Koffiezetten

- Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid koud water
- Breng de perculatorbuis in en zorg dat de onderkant stevig in de houder vastzit.
- Schuif de filterkorf over de perculatorbuis.
- Doe medium of grof gemalen koffie in de filterkorf en spreid het gelijkmatig uit.

We bevelen aan om voor elke liter water 40g gemalen koffie te gebruiken. Schakel het apparaat in.

Na gebruik

- Er bevindt zich nog een beetje water op de bodem van het reservoir. zorg dat zowel het apparaat als het resterend water afgekoeld zijn. Til het apparaat voorzichtig op en giet het water weg.
- Spoel het reservoir met schoon water.
- Verwijder vervolgens het koffiedik en maak de filterkorf schoon. !! De filterkorf is herbruikbaar en mag niet worden weggegooid !!
- Reinig het apparaat en toebehoren na elk gebruik zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen.
- Veeg het apparaat grondig droog alvorens het op te bergen.



Els Van Dessel
Mimosalaan 1
2500 Lier
Tel: 0478 29 94 53
rek nr.: **BE05 6451 0427 9075**
BTW BE 0848 556 592

Extra opmerkingen

- Gebruik geen fijn gemalen poederkoffie
- Gebruik het apparaat niet wanneer het vloeistofniveau te laag is (en het niet op de vloeistofniveau-aanduiding wordt aangegeven)
- Laat het apparaat afkoelen en spoel grondig voordat u een nieuwe koffiezetcyclus start.
- Duw de aan/uit-schakelaar naar de stand ON om in te schakelen.
- Duw de schakelaar naar de stand OFF om uit te schakelen (alvorens u de stekker uit het stopcontact haalt).
- (De verwarmingsfunctie wordt automatisch afwisselend in- en uitgeschakeld om de serveertemperatuur te handhaven.)

Probleem oplossingen

Beveiliging tegen droogkoken. De beveiliging tegen droogkoken schakelt het apparaat automatisch uit, als het per ongeluk wordt ingeschakeld wanneer er zich geen of onvoldoende vloeistof in het reservoir bevindt.

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Giet het resterend water weg, indien aanwezig.
4. Het apparaat is opnieuw klaar voor gebruik.